



# Manual Utilizador

## Central de Detecção de Incêndio

### MAG



#### Usar os Controlos da MAG 2/4/8

- Refere-se às instruções no interior da porta externa.

#### Indicações:

**NORMAL:** A lâmpada verde ao lado do 'AC/Alimentação/Rede' estará ligada.

#### FOGO:

Dois led's vermelhos de incêndio, bem como o led da zona correspondente acendem-se em conjunto à recepção de uma condição de fogo e voltam ao normal após ser pressionado o botão de Silenciar Alarme.

- Tocar um buzzer interno até ser silenciado.
- As Sirenes tocarão.
- O Relé de Fogo irá actuar.

#### •Identifique o motivo do alarme e tome as acções necessárias.

Pressione a tecla **SILENCIO**

Na eventualidade de um falso alarme ou um teste, areje o espaço onde foi detectado fumo/pó ou rearme a Botoneira.

Quando tiver a certeza que pode retomar o funcionamento normal, pressione **RESET**

O Sistema retoma o funcionamento normal.

**FALHA:** • O led amarelo de Falha Geral irá acender juntamente com o LED de identificação.

- Tocar um buzzer interno.
- O relé de Falha irá actuar.

As falhar poderão ser identificadas :



- Falha de zona – aberta ou curto . O detector foi removido.
- Falha sonoros – Circuito aberto ou em curto.
- Perda de bateria
- Bateria fraca
- Falha do processador
- Falha da alimentação auxiliar
- Curto-circuito com terra

## Para Desactivar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR:

A lâmpada HABILITAR/DESABILITAR acender-se-á e a lâmpada da zona também.

Seleccione a zona do seguinte modo:

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende desactivar.

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e a lâmpada da zona deverá fixar-se.

Pressione o botão RESET. Neste ponto a zona está inactiva.

## Para Activar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR:

Ambas as lâmpadas deverão piscar. A lâmpada da zona deverá manter-se igual.

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende activar.

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e a lâmpada da zona deverá começar a piscar.

Pressione o botão RESET.

Todas as lâmpadas vão-se iluminar, espere que o sistema assuma o estado normal.

(Múltiplas zonas podem ser desactivadas repetindo o processo quando se efectua a busca da zona pretendida).

## ZONAS

Nº ZONA	DESCRIÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	