

Em Caso de Alarme de Fogo:

(Acendem os indicadores de Fogo da Zona correspondente, acompanhado com o disparo das sirenes).

- Premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1]
- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente para indicar a introdução correcta do código),
- Premir “**Sirenes Activar/Desactivar!** [Tecla 4] (para calar o toque das sirenes
- Verificar a origem do disparo pela observação dos detectores correspondentes à zona indicada, (se necessário arejar o local, ou repor as botoneiras com a chave fornecida)
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2] (acendem todos os indicadores luminosos e o sistema é reiniciado).

Se a causa de alarme persistir então fazer:

- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente)
- Premir “Isolar Sirenes”
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2]

Em Caso de Avaria:

(Acendem os indicadores de Avaria da Zona correspondente)

- Premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1]
- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente para indicar a introdução correcta do código),
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2] (acendem todos os indicadores luminosos e o sistema é reiniciado).

Se a causa de Avaria persistir então fazer:

- Premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1]
- Contactar a Segurança 24, Lda

Zona	Descrição das áreas correspondentes
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Em caso de dificuldades