





MANUAL DE UTILIZADOR CENTRAL

HOME 24



→**Ligar o Alarme Modo Total**- Toque em  (é iniciada a temporização de saída e o sistema fica ligado)

→**Ligar o Alarme Modo Parcial**- Toque em  (o sistema é armado deixando as zonas programadas desligadas, p.ex. quartos á noite)

→**Desligar o Alarme**- Toque em  + Código de Utilizador + 

Ver Memórias de Alarme e Estado do Sistema- Toque em  e use   para mudar de página.

Provocar um Disparo de Emergência- Toque em **SOS** durante 2 segundos.

Cancelar Aviso de Bateria Baixa de Detectores- Toque em 

Controle por Telefone:

Ligue para o Número de Telefone da Central, esta ao atender irá emitir um bip curto.

Marcar “ código de utilizador + # ” (irá ouvir um bip curto).

Marcar **1** : Ligar Total

Marcar **2** : Ligar Modo Parcial

Marcar **3** : Desligar

Marcar *****: Finalizar a chamada