Manual Básico de Utilização

Premier 816

ARMAR TOTAL DO SISTEMA

Premir CÓDIGO + ✓. O Led vermelho “Armed” pisca e surge um sinal sonoro durante o tempo de saída, após o tempo de saída acabar o Led vermelho “Armed” fica aceso.

LIGAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA (armar alarme com pessoas no interior, se aplicável)

Premir CÓDIGO + ⌂. O sistema normalmente arma-se imediatamente, o Led vermelho “Armed” pisca devagar para indicar que o sistema está em modo parcial.

DESARMAR DURANTE A ENTRADA

Entre nas instalações pelo trajeto normal, o sinal sonoro de entrada surge, dirija-se ao teclado e premir CÓDIGO + ✗.

DESARMAR QUANDO NÃO ESTÁ DURANTE A TEMPORIZAÇÃO DE ENTRADA

Dirija-se ao teclado e premir CÓDIGO ou CÓDIGO + ✗ se o sistema tiver mais de uma partição.

VER A(S) ZONA(S) QUE DERAM ORIGEM AO ULTIMO ALARME

Premir CÓDIGO + ▤ + 1, acendem os Led’s correspondentes ás zonas que deram origem ao último alarme. Premir ▤ para voltar ao modo normal.

OMITIR ZONAS

Premir CÓDIGO + , introduzir a zona ou zonas a omitir (ex: 02, 04, 05, etc), quando as zonas tiverem sido seleccionadas premir: – Para armar o sistema omitindo as zonas selecionadas. – Para armar o sistema parcialmente omitindo também as zonas selecionadas. – Para voltar ao modo normal de desligado com as zonas a serem omitidas já seleccionadas.

LIGAR / DESLIGAR CHIME (Avisador de Entrada)

Premir Código +

Se o Sistema integrar Deteção de incendio o procedimento para silenciar o alarme é em todo igual ao modo de intrusão: **CÓDIGO +** deverá de seguida localizar o detetor ou Botoneira responsável pelo disparo e consoante o caso, arejar o local ou rearmar o dispositivo e só então marcar **CODIGO +**

MUDAR CÓDIGO DE UTILIZADOR

Se o seu código tem permissão para mudar o próprio código, então faça: Premir CÓDIGO + + 5 + NOVO CÓDIGO + (Se o Código tiver menos de 6 dígitos) + NOVO CÓDIGO (confirmação).

RECONHECER NOVA FALHA DE SERVIÇO

O Led com o ícone começa a piscar e gera 1aviso sonoro sempre que o sistema detecta uma falha. Premir CÓDIGO + + 2, acendem no teclado os Led's correspondentes á(s) falha(s) detetadas ("Consultar tabela de falhas"). Premir ou RESET para reconhecer a falha e voltar ao modo normal.

APAGAR MEMÓRIAS DE ALARME E FALHAS SISTEMA

Premir CÓDIGO +

RECONHECER NOVA FALHA DE SERVIÇO

O Led com o ícone começa a piscar e gera 1aviso sonoro sempre que o sistema detecta uma falha. Premir CÓDIGO + + 2, acendem no teclado os Led's correspondentes á(s) falha(s) detetadas ("Consultar tabela de falhas"). Premir ou RESET para reconhecer a falha e voltar ao modo normal.

Tabela de Falhas	
LED	CONDIÇÃO DA FALHA
1	Falha 220V (Corrente Elétrica)
2	Falha da Linha Telefónica
3	Alarme nos detetores de fumo a 2 fios
4	SABOTAGEM E ENTRADA AUXILIAR (Premir 4 para ver o tipo de falha – Led's 1-3 acendem:) 1 – Anti Sabotagem da tampa da central 2 – Anti Sabotagem Auxiliar 3 – Pânico Auxiliar
5	Hora ou data perdidos
6	SABOTAGEM DE ZONA (Premir 6 para ver a zona em questão)
7	SABOTAGEM DE TECLADO (Premir 7 para ver o teclado em questão)
8	FALHA NO EQUIPAMENTO (Premir 8 para ver o tipo de falha) 1 – Falha na Saída 1 2 – Falha na Saída 2 3 – Falha na saída de Sirene 4 – Falha no sensor dos detetores de fumo a 2 fios 5 – Fusível Auxiliar Queimado 6 – Falha de Bateria 7 – Temporizador de Serviço / Falha no Teste de Zona (Soak) 8 – Falha na Comunicação Telefónica

Acertar data/hora

Marcar o **código de utilizador +** **+ 9**
Acendem todos os led's
Marcar **95 +** Hora atual ex: 0820 (**8.20h)**
O teclado emite um bip de confirmação e volta a acender todos os led's
Marcar **96 +** Data atual ex:060716 (**6 julho 2016)**
O teclado volta a emitir um bip de confirmação e acende todos os led's
Marcar **99** O sistema volta á normalidade.