



Alarmes 24

Profissionais de Segurança



PME líder



excelência'11

Manual Utilizador Central de Detecção de Incêndio MAG



Usar os Controlos da MAG 2/4/8

Indicações:

NORMAL: O Led verde ao lado do 'AC/Alimentação/Rede' estará aceso.

FOGO:

Dois led's vermelhos de incêndio, bem como o led da zona correspondente acendem-se em conjunto à recepção de uma condição de fogo e voltam ao normal após ser pressionado o botão de Silenciar Alarme.

- Tocar um buzzer interno até ser silenciado.
- As Sirenes tocarão.
- O Relé de Fogo irá actuar.

• **Identifique o motivo do alarme e tome as acções necessárias.**

Pressione a tecla **SILENCIO**

Na eventualidade de um falso alarme ou um teste, areje o espaço onde foi detectado fumo/pó ou rearme a Botoneira.

Quando tiver a certeza que pode retomar o funcionamento normal, pressione **RESET**

O Sistema retoma o funcionamento normal.

www.alarmes24.pt

[Quinta Dr. Beirão Lt 4 loja 8 , 6000-140 Castelo Branco](mailto:geral@seguranca24beiras.pt) 272 329 890

geral@seguranca24beiras.pt

[Rua Prof. Henrique Barros 26ª , 2685-338 Prior-Velho](mailto:lisboa@alarmes24.pt)

217 279 561

lisboa@alarmes24.pt



Alarmes 24

Profissionais de Segurança



PME líder



excelência'11

FALHA: O led amarelo de Falha Geral irá acender juntamente com o LED de identificação.

- Tocar um buzzer interno.
- O relé de Falha irá actuar.

As falhar poderão ser identificadas :

- Falha de zona – aberta ou curto . O detector foi removido.
- Falha sonoros – Circuito aberto ou em curto.
- Perda de bateria
- Bateria fraca
- Falha do processador
- Falha da alimentação auxiliar
- Curto-circuito com terra

Para Desactivar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR

O led HABILITAR/DESABILITAR acender-se-á e o led da zona também.

Selecione a zona do seguinte modo:

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende desactivar.

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá fixar-se.

Pressione o botão RESET. Neste ponto a zona está inactiva.

Para Activar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR:

Ambos os led deverão piscar. O Led da zona deverá manter-se igual.

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende activar.

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá começar a piscar.

Pressione o botão RESET.

Todos os led vão-se iluminar, espere que o sistema assuma o estado normal.

(Múltiplas zonas podem ser desactivadas repetindo o processo quando se efectua a busca da zona pretendida).

ZONAS

Nº ZONA	DESCRIÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

www.alarmes24.pt

Quinta Dr. Beirão Lt 4 loja 8 , 6000-140 Castelo Branco 272 329 890

geral@seguranca24beiras.pt

Rua Prof. Henrique Barros 26ª , 2685-338 Prior-Velho

217 279 561

lisboa@alarmes24.pt