



Central detecção de Incêndio

ORION



Em Caso de Alarme de Fogo:

(Acendem os indicadores de Fogo da Zona correspondente, acompanhado com o disparo das sirenes).

- Premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1]
- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente para indicar a introdução correcta do código)
- Premir “**Sirenes Activar/Desactivar!**” [Tecla 4] (para calar o toque das sirenes)
- Verificar a origem do disparo pela observação dos detectores correspondentes à zona indicada, (se necessário arejar o local, ou repor as botoneiras com a chave fornecida)
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2] (acendem todos os indicadores luminosos e o sistema é reiniciado).

Se a causa de alarme persistir:

- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente)
- Premir “**Isolar Sirenes**”
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2]

Em Caso de Avaria:

- Premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1]
- Premir código [2] [2] [4] [4] (o indicador Verde AC pisca lentamente)
- Premir – “**Reposição...**” [Tecla 2] (acendem todos os indicadores luminosos e o sistema é reiniciado).
- Caso a avaria persista, premir – “**Silenciar Besouro**” [Tecla1] e contacte a **Alarmes 24**.



Alarmes 24 Lda NIF 507 247 574
SEDE:
Quinta Dr. Beirão lote 13 lojas |6000-140 Castelo Branco
geral@alarmes24.pt Telf.272 329 890
FILIAL:
Rua Prof. Henrique Barros 26A loja 10 |2685-338 Prior Velho
lisboa@alarmes24.pt Telf.217 279 561

ANPC
REGISTO Nº513
PORTARIA 773/2009

Serviço Certificado
NP 4413
BUREAU VERITAS
Certification

