

Premier 816Plus



Controlo Remoto
via
Telefone



INTRODUÇÃO:

Este guia descreve os procedimentos de operação pra controlar remotamente o seu sistema de alarme, através de um telefone DTMF (telemóvel ou telefone).

(esta função só está disponível nas centrais Premier 816Plus e 832).

OPERAÇÃO:

➤ **Estabelecer a ligação com o sistema de alarme:**

1. De um telefone DTMF, digitar o N° de telefone onde está ligado o sistema de alarme;
2. Aguardar até que o sistema atenda a chamada, houve-se uma série de bips durante os 4 primeiros segundos.
3. Premir a tecla [*] no seu telefone assim que começar a ouvir os bips, os bips vão parar.
4. Se ouvir um tom contínuo depois dos bips é porque ou não premiu a tecla [*] logo no início ou o seu telefone não está a enviar DTMF.

➤ **Menu [1] – Armar o sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [1] no telefone, um bip alto indica que o seu sistema foi armado com sucesso. Um bip baixo indica que o sistema já estava armado ou que não pode ser armado devido a uma falha.
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

➤ **Menu [2] – Desarmar o sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [2] no telefone, um bip alto indica que o seu sistema foi desarmado com sucesso. Nenhum bip indica que o sistema já estava desarmado.
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

➤ **Menu [3] – Fazer Reset ao sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [3] no telefone, vai ouvir um bip e o sistema de alarme fará o reset.
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

➤ **Menu [5] – Último alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [5] no telefone, o sistema fará soar tantos bips quantos o N° da zona que deu o último alarme. (Ex: se ouvir 4 bips então a zona que gerou o último alarme foi a 4).
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

➤ **Menu [8] – Activar / Desactivar a Saída PC1**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [8] no telefone, um bip alto indica que a saída foi activada. Um bip baixo indica que a saída foi desactivada. Premir a tecla [8] novamente muda o estado da saída.
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

➤ **Menu [9] – Activar / Desactivar a Saída PC2**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [9] no telefone, um bip alto indica que a saída foi activada. Um bip baixo indica que a saída foi desactivada. Premir a tecla [9] novamente muda o estado da saída.
4. Premir a tecla [#] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.