



Controlo Remoto Telefónico

Alarme Crow Runner



Para controlar remotamente o seu alarme através do telefone:

1. Ligue para o numero do seu sistema de alarme e aguarde que a central atenda.
2. Ao atender vai ouvir o som semelhante a um fax, aguarde que este som termine.
3. Imediatamente após terminar o som de fax, introduza o seu código de acesso no seu telefone
4. Se o código for aceite, a central irá emitir um BIP curto.
5. Para Ligar ou Desligar o seu alarme marque * (asterisco)
6. Saberá o estado do seu alarme através dos seguintes sons:

Bip bip bip: (Três Bips) Ligado (Sistema Armado com sucesso)

Biiiiiiiiiiiiip: (Bip contínuo) Desligado (Sistema Desarmado com sucesso)

7. Pode alternar o estado do alarme pressionando o * (asterisco) durante a mesma chamada.
8. Desligue a chamada.