






















## Criação de novo código de utilizador

### Texecom Premier 816/832

1. Introduza o código de utilizador principal    
2. Pressione a tecla  (Menu).
3. Pressione a tecla .
4. Todos os números de 1 a 16 ficarão iluminados.
5. Prima 80.
6. Introduza o numero de utilizador ( por exemplo 02 ).
7. Agora introduza o novo código     e confirme com a tecla .
8. Reintroduza o novo código     e pressione a tecla  **4 vezes.**
9. Pressione a tecla  (Menu), deverá ter todos os números de 1 a 16 iluminados.
10. Marque  

Verifique se consegue ligar e desligar o seu alarme com o novo código.

Caso não funcione, repita os passos de 1 a 10.