



# ALARMES 24

SISTEMAS DE  
SEGURANÇA  
ELETRÓNICA

Q alarmes24.pt

# Premier 816Plus



## Controlo Remoto via Telefone



Alarmes 24 Lda NIF 507 247 574  
SEDE:  
Quinta Dr. Beirão lote 13 lojas | 6000-140 Castelo Branco  
geral@alarmes24.pt Telf. 272 329 890  
FILIAL:  
Rua Prof. Henrique Barros 26A loja 10 | 2685-338 Prior Velho  
lisboa@alarmes24.pt Telf. 217 279 561

**ANPC**  
REGISTO Nº513  
PORTARIA 773/2009

Serviço Certificado  
NP 4413  
BUREAU VERITAS  
Certification



## **INTRODUÇÃO:**

Este guia descreve os procedimentos de operação pra controlar remotamente o seu sistema de alarme, através de um telefone DTMF (telemóvel ou telefone).

*(esta função só está disponível nas centrais Premier 816Plus e 832).*

## **OPERAÇÃO:**

### ➤ **Estabelecer a ligação com o sistema de alarme:**

1. De um telefone DTMF, digitar o N° de telefone onde está ligado o sistema de alarme;
2. Aguardar até que o sistema atenda a chamada, houve-se uma série de bips durante os 4 primeiros segundos.
3. Premir a tecla [ \* ] no seu telefone assim que começar a ouvir os bips, os bips vão parar.
4. Se ouvir um tom contínuo depois dos bips é porque ou não premiu a tecla [ \* ] logo no início ou o seu telefone não está a enviar DTMF.

### ➤ **Menu [ 1 ] – Armar o sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 1 ] no telefone, um bip alto indica que o seu sistema foi armado com sucesso. Um bip baixo indica que o sistema já estava armado ou que não pode ser armado devido a uma falha.
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

### ➤ **Menu [ 2 ] – Desarmar o sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 2 ] no telefone, um bip alto indica que o seu sistema foi desarmado com sucesso. Nenhum bip indica que o sistema já estava desarmado.
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

### ➤ **Menu [ 3 ] – Fazer Reset ao sistema de alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 3 ] no telefone, vai ouvir um bip e o sistema de alarme fará o reset.
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

### ➤ **Menu [ 5 ] – Último alarme**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 5 ] no telefone, o sistema fará soar tantos bips quantos o N° da zona que deu o último alarme. (Ex: se ouvir 4 bips então a zona que gerou o último alarme foi a 4).
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

### ➤ **Menu [ 8 ] – Activar / Desactivar a Saída PC1**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 8 ] no telefone, um bip alto indica que a saída foi activada. Um bip baixo indica que a saída foi desactivada. Premir a tecla [ 8 ] novamente muda o estado da saída.
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.

### ➤ **Menu [ 9 ] – Activar / Desactivar a Saída PC2**

1. Estabelecer uma ligação ao sistema de alarme.
2. Digitar o código de acesso ao sistema de alarme, se o código foi aceite vai ouvir um bip.
3. Premir a tecla [ 9 ] no telefone, um bip alto indica que a saída foi activada. Um bip baixo indica que a saída foi desactivada. Premir a tecla [ 9 ] novamente muda o estado da saída.
4. Premir a tecla [ # ] no telefone, para cortar a ligação ao sistema de alarme ou prima a tecla de outro menu.