Manual de Utilizador Sistema Grau 3

Elite

O sistema de Alarme que possui tem um funcionamento bastante intuitivo, sendo, no entanto, imprescindível a leitura deste manual para uma correcta operação do sistema.

Sempre que é introduzido um codigo válido no sistema, ser-lhe-ão apresentadas as opções no mostrador LCD. Para interagir com o alarme, deverá usar habitualmente as teclas **YES** ✓ ou **NO** ✗ , consoante a opção pretendida.

Indicadores LED

Foram disponibilizados cinco indicadores LED para indicar o estado do sistema.

LED	Estado	Significado
⏻	Ligado	Existe CA no painel de controlo
	Intermitente	Não existe CA, o painel de controlo está a funcionar com a bateria em standby
🔧	Ligado	O sistema necessita de atenção, contacte o seu instalador
	Desligado	O sistema NÃO necessita de atenção
✓	Ligado	Todas as zonas estão seguras e o sistema está pronto para ser activado
	Desligado	Uma ou mais zonas estão activas
	Intermitente	O sistema tem zonas [com o atributo "Force Omit" (Omitir Força)] que estão activas
🏠	Ligado	O sistema está activado (pode também ser programado para outras indicações)
	Desligado	O sistema está desactivado (pode também ser programado para outras indicações)
✗	Ligado	Uma ou mais zonas estão omitidas
	Desligado	Nenhuma zona está omitida

Bloqueio do Teclado:

Para Bloquear as teclas pressione ✓ e ✗ simultaneamente.

Para Desbloquear as teclas, pressione, de novo, ✓ e ✗ simultaneamente.

Ligar o Alarme:

O sistema está **TOTALMENTE Armado** quando TODAS as zonas estão LIGADAS (não omitidas).

1. Certifique-se de que os locais estão seguros (todas as portas e janelas fechadas, etc.) e que a luz "Ready" (Pronto) está ligada

2. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ?

3. Pressione ✓ **para activar.** O som de saída será emitido durante 45 segundos.

4. Abandone os locais Quando o sistema estiver activado o som de saída parará

Desligar o Alarme durante a entrada:

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ? O som de entrada parará.

Desligar o Alarme sem ser na entrada:

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ?

2. Pressione ✓

Apresentar falhas ou eventos de alarme (alertas do sistema):

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ?

2. Serão apresentados os eventos no LCD.

Limpar memorias de alarme / falhas do sistema:

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ?

2. Pressione a tecla ↺ **RESET**

Ligar o avisador sonono (CHIME):

Ligar o "CHIME" (SINAL SONORO)

1. Pressione ♫

O som do Sinal sonoro será emitido.

Desligar o "CHIME" (SINAL SONORO)

1. Pressione ♫

O som de Erro será emitido.

Omitir Zonas:

Poderá precisar de excluir uma ou mais zonas do alarme, podendo ligar as restantes, para tal:

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ? **e pressione a tecla**

2. Introduza o numero da zona ? ? ? **(sempre 3 digitos, por exemplo: zona 2 = 002)**

3. Pressione a tecla **para omitir a zona seleccionada.** Repita os passos para outras zonas, se necessário.

4. Pressione a tecla **(Menu) quando concluido e arme o alarme como habitualmente.**

Alterar o código de Utilizador:

1. **Introduza o código de utilizador que necessita de ser alterado** ? ? ? ?
2. **Pressione**
3. **Pressione** ✓
4. **Pressione** 2
5. **Pressione** ✓
6. **Introduza um novo código de utilizador de 4, 5 ou 6 dígitos** ? ? ? ?
7. **Pressione** ✓ **para aceitar o novo código**
8. **Pressione** **para sair do menu** O visor voltará ao normal.

Acertar Data/Hora do Alarme:

1. Introduza um código de utilizador válido ? ? ? ?

2. Pressione a tecla **(Menu)**

3. Pressione a tecla ✓

4. Pressione a tecla 7

5. Pressione a tecla ✓

6. Introduza a Hora correcta H H M M **, confirme com** ✓ **e pressione 2 vezes**

Guia Rápido

Operação	Descrição	Acção
Activar TOTALMENTE o Sistema	Introduza um código de Utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Yes" (Sim) [ou pressione "Chime" (Aviso sonoro) para activar de forma silenciosa]	✓ ou ♪
Activar PARCIALMENTE o Sistema	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Part" (Parcial)	🏠
	Seleccione a Activação Parcial Necessária	1, 2 ou 3
	Pressione "Yes" (Sim) [ou pressione "Chime" (Aviso sonoro) para activar de forma silenciosa]	✓ ou ♪
Desactivar o Sistema	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Yes" (Sim) (se o modo de entrada não iniciou)	✓
CANCELAR o Modo de Saída	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Yes" (Sim)	✓
APAGAR uma Falha de Activação	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Reset" (Reiniciar)	↺
SILENCIAR um Alarme	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
REINICIAR Após um Alarme	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Reset" (Reiniciar)	↺
OMITIR Zonas	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione "Omit" (Omitir)	🏠
	Introduza o(s) Número(s) da(s) Zona(s)	? ? ? ...
	Pressione "Omit" (Omitir) para alternar entre os estados ligar/desligar	🏠
	Pressione "Menu" (Menu) quando concluído	☰
	Pressione "Yes" (Sim) para Activar	✓
Ligue/Desligue o Aviso Sonoro	Pressione "Chime" (Aviso sonoro) Uma vez para Ligar	♪
	Pressione novamente "Chime" (Aviso sonoro) para Desligar	♪
Alterar o Código do Utilizador	Introduza um código de utilizador válido	? ? ? ?
	Pressione o Menu seguido de "Yes" (Sim)	☰ ✓
	Pressione 2 seguido de "Yes" (Sim)	2 ✓
	Introduza um novo código de utilizador de 4, 5 ou 6 dígitos	? ? ? ?
	Pressione "Yes" (Sim) para aceitar	✓
	Pressione Reset (Reiniciar) para voltar ao visor normal	↺