Manual Utilizador
Central de Detecção de Incêndio
MAG

Usar os Controlos da MAG 2/4/8

Indicações:

NORMAL: O Led verde ao lado do 'AC/Alimentação/Rede' estará aceso.

FOGO:

Dois led's vermelhos de incêndio, bem como o led da zona correspondente acendem-se em conjunto à recepção de uma condição de fogo e voltam ao normal após ser pressionado o botão de Silenciar Alarme.

- Tocará um buzzer interno até ser silenciado.
- As Sirenes tocarão.
- O Relé de Fogo irá actuar.

•Identifique o motivo do alarme e tome as acções necessárias.

Pressione a tecla **SILENCIO**

Na eventualidade de um falso alarme ou um teste, areje o espaço onde foi detectado fumo/pó ou rearme a Botoneira.
Quando tiver a certeza que pode retomar o funcionamento normal, pressione **RESET**

O Sistema retoma o funcionamento normal.

FALHA: O led amarelo de Falha Geral irá acender juntamente com o LED de identificação.

- Tocará um buzzer interno.
- O relé de Falha irá actuar.

As falhar poderão ser identificadas :

- Falha de zona – aberta ou curto . O detector foi removido.
- Falha sonoros – Circuito aberto ou em curto.
- Perda de bateria
- Bateria fraca
- Falha do processador
- Falha da alimentação auxiliar
- Curto-circuito com terra

Para Desactivar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR
O led HABILITAR/DESABILITAR acender-se-á e o led da zona também.
Seleccione a zona do seguinte modo:
Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende desactivar.
Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá fixar-se.
Pressione o botão RESET. Neste ponto a zona está inactiva.

Para Activar uma zona:

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR:
Ambos os led deverão piscar.O Led da zona deverá manter-se igual.
Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende activar.
Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá começar a piscar.
Pressione o botão RESET.
Todos os led vão-se iluminar, espere que o sistema assuma o estado normal.
(Múltiplas zonas podem ser desactivadas repetindo o processo quando se efectua a busca da zona pretendida).

ZONAS

Nº ZONA	DESCRIÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	