MANUAL DE UTILIZADOR CENTRAL INTELIGENTE

HOME 24 +

→**<u>Ligar o Alarme Modo Total-</u>** Toque em (é iniciada a temporização de saída e o sistema fica ligado)

→**<u>Ligar o Alarme Modo Parcial-</u>** Toque em (o sistema é armado deixando as zonas programadas desligadas, p.ex. quartos á noite)

→**<u>Desligar o Alarme-</u>** Toque em + Código de Utilizador + OK

<u>Ver Memórias de Alarme e Estado do Sistema</u>- Toque em e consulte os eventos.

<u>Cancelar Aviso de Bateria Baixa de Detectores-</u> Toque em e de seguida em OK

<u>Provocar um Disparo de Emergência</u>:
(*Para uso quando ligado á Central Receptora da Segurança 24*)

Alarme Incêndio- Toque em durante 2 segundos.
Alarme Intrusão- Toque em durante 2 segundos.
Alarme Médico - Toque em durante 2 segundos.

Gravar Mensagem de Voz- Toque em OK durante 2 segundos e grave a sua mensagem (max. 10 segundos)

Reproduzir Mensagem de Voz Guardada- Toque em OK. Irá ouvir a mensagem.

Fazer uma Chamada telefónica a partir da Central-

Toque em

Introduza o número de telefone (ex. 272329890)

Toque em OK. Irá realizar a chamada e quando for atendida poderá conversar com o destinatário

Marcação Rápida de números de telefone programados-

Toque em 2 A durante 2 segundos-Inicia a comunicação com o 1º número programado

Toque em 5 B durante 2 segundos-Inicia a comunicação com o 2º número programado

Controle por Telefone:

Ligue para o Número de Telefone da Central, esta ao atender irá emitir um bip curto.

Marcar " código de utilizador + # " (irá ouvir um bip curto).

Marcar **1** : Ligar Total

Marcar **2** : Ligar Modo Parcial

Marcar **3** : Desligar

Marcar *: Finalizar a chamada

Aplicação Gratuita para Smartphone Android®

Alarmes 24 SMS

*Use o Leitor de Códigos QR no seu Telefone para descarregar a Aplicação ou pesquise por **Alarmes 24 SMS** na Google Playstore.