



Manual Utilizador



Ligar Modo Parcial

Activa apenas os detectores programados.
Ex: Detectores Exteriores

Exemplo: 1234 →



Avaria SISTEMA

Sinaliza uma avaria do sistema.

Se o led  ficar intermitente, o painel detectou uma falha, deverá apurar a mesma



Controle todos os dispositivos, receba notificações e
aceda ao histórico através da APP mobile



<https://alarmes24.pt/appjax/>



Ligar Total

Activa o sistema de alarme na totalidade.
Deverá marcar o código e premir a tecla

Exemplo: 1234 →



Desligar / Silenciar

Desliga o sistema e silencia a/as sirene/s
Deverá marcar o código e premir a tecla

Exemplo: 1234 →

