



## Manual de Utilizador

Simplificado

Sistema **S.A.D.I.**

**SIMPO**

Em condições normais: o led verde "AC" ● estará aceso.

**EM CASO DE ALARME :**



- O led Vermelho "FOGO GERAL" ● será iluminado e surge a mensagem "EVACUAÇÃO" no ecrã.

- Prima o botão 1 (Alarmes) e use as teclas para consultar as zonas / dispositivos em alarme.

- Identificar a origem do alarme e proceder de forma adequada.

- Pode também iniciar a evacuação manual premindo a tecla .

Para operar o painel de alarme deverá introduzir o código:



Para silenciar o sistema :

Pressione a tecla "SILENCIAR BESOURO": e a tecla "SILENCIAR SIRENES":

Garanta que estão reunidas as condições para repor o sistema.

Para repor o sistema após um alarme ou condição de avaria :

Pressione a tecla:

### ATENÇÃO:

- A reposição do sistema só deverá ser realizada após confirmação da correcta operação de todos os dispositivos de detecção.
- Somente a reposição de sistema poderá desactivar todos os comandos accionados durante o disparo de Alarme.



Alarmes 24 Lda NIF 507 247 574  
SEDE:  
Quinta Dr. Beirão lote 13 lojas |6000-140 Castelo Branco  
geral@alarmes24.pt Telf.272 329 890 \*  
FILIAL:  
Rua Prof. Henrique Barros 26A loja 10 |2685-338 Prior Velho  
lisboa@alarmes24.pt Telf.217 279 561 \*

