

Manual de Utilizador

Simplificado

Sistema **S.A.D.I.**
SIMPO

Em condições normais: o led verde "AC" ● estará aceso.

EM CASO DE ALARME :



- O led Vermelho "FOGO GERAL" ● será iluminado e surge a mensagem "EVACUAÇÃO" no ecrã.

- Prima o botão  (Alarmes) e use as teclas   para consultar as zonas / dispositivos em alarme.


- Identificar a origem do alarme e proceder de forma adequada.

- Pode também iniciar a evacuação manual premindo a tecla .

Para operar o painel de alarme deverá introduzir o código:



Para silenciar o sistema :

Pressione a tecla "SILENCIAR BESOURO":  e a tecla "SILENCIAR SIRENES": .

Garanta que estão reunidas as condições para repor o sistema.

Para repor o sistema após um alarme ou condição de avaria :

Pressione a tecla: .

ATENÇÃO:

- A reposição do sistema só deverá ser realizada após confirmação da correcta operação de todos os dispositivos de detecção.
- Somente a reposição de sistema poderá desactivar todos os comandos accionados durante o disparo de Alarme.

